

Erdtank 6000l - befahrbar

- Beim Ausheben der Grube auf Sicherheit achten
- Unter dem Behälter 15 cm Sandbett herstellen
- Vor dem Anfüllen (4/16 Material) den Behälter schrittweise mit 30 cm Wasser füllen.
- Darauf achten das keine spitzen Steine gegen die Behälterwand drücken.
- Tank ist mit 600 kg Radlast befahrbar
- Gesonderte Einbauanleitung beachten, sonst kein Anspruch auf Garantie und Gewährleistung

